

# PULSTRANSMITTER

## ZUBEHÖR UND BEFESTIGUNGSMITTEL



## ANLEGEN DES PULSTRANSMITTERS

Positionieren Sie den Pulstransmitter und benutzen Sie das elastische Brustband, um ihn zu fixieren (s. Abb.).



## LED-TRANSMITTERANZEIGE


Eine rote LED-Anzeige blinkt, wenn der Transmitter in Betrieb ist. Positionieren Sie den Transmitter so, daß die LED-Anzeige konstant blinkt.



## EINSETZEN DER BATTERIE IN DEN TRANSMITTER

Halten Sie die CR2032-Batterie angewinkelt, achten Sie darauf, dass die Batterie zuerst in Kontakt mit dem Seitenkontakt (positive Elektrode) kommt, bevor Sie die Batterie in das Batteriefach drücken.


Legen Sie die Batteriefachgummidichtung (O-Ring) und den Batteriefachdeckel ordnungsgemäß in das Gehäuse und schließen Sie den Deckel. Befestigen Sie den Deckel mit einer Münze o. Ä.




Die Gummidichtung (O-Ring) verhindert das Eindringen von Wasser in das Batteriefach.

## WICHTIGER HINWEIS

1



Vergewissern Sie sich, dass der Batteriefachdeckel fest geschlossen ist, damit kein Schweiss odere andere Feuchtigkeit in den Transmitter eindringen kann. Die korrekte Schliessposition entnehmen Sie den nachfolgenden Zeichnungen.



## WICHTIG

Verwenden Sie Wasser, Speichel, EKG-Gel oder andere leitende Flüssigkeiten, um den leitfähigen Gummihautkontakt zu befeuchten. Verwenden Sie jedoch kein Vaseline oder Öle, da diese den Sender isolieren und die Signale der Herzfrequenz nicht erkannt werden können.